

## Dynisco

Garanti: 12 ay  
Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin **info@yursat.com.tr** e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Dynisco** Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiŐime geiniz.

*Firmamız Dynisco Trkiye Distribtr veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



rn	Aıklama
<a href="#">Dyna4-3,5c-1</a>	
<a href="#">Mdt467f-1/2-3.5c-Sil2</a>	(Successor for obsolete model MDT467F-1 / 2-3.5C-A) Art.Nr.: 467F0010S
<a href="#">9vt00026</a>	CABLE 2 METERS WITH 6-PIN PLUG PT06A-10-6S (SR) AT ONE END
<a href="#">NP4624-1/2-35MPA-15/45-SIL2</a>	4-20MA, 0-35MPA PRESSURE TRANSMITTER WITH THERMOCOUPLE
<a href="#">NP4634-1/2-35MPA-J-SIL2</a>	4-20MA, 0-35MPA PRESSURE TRANSMITTER WITH THERMOCOUPLE

<a href="#">14804100</a>	
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	Art.Nr: E11611121
<a href="#">S/N310542235</a>	
<a href="#">PT4624-7.5M6/18T80GC9</a>	
<a href="#">0463000136</a>	
<a href="#">04650000134</a>	
<a href="#">1480</a>	
<a href="#">14801000</a>	
<a href="#">1480-2-0-0-0</a>	
<a href="#">14804000</a>	
<a href="#">1490-4-1-0-0-1 PROCESS INDICATOR</a>	149041001
<a href="#">1490 2-0-1-0-0</a>	
<a href="#">1490-4-1-0-0-0</a>	
<a href="#">22291SA56K21BSMMACAZZ</a>	
<a href="#">2242NA00M21CEFFBCAZZB628</a>	
<a href="#">2242NP00K21GHDEACAZZB171</a>	
<a href="#">2242NP05K13FEDDCCAZZB171</a>	
<a href="#">2291E48K17BSMMACAZZ</a>	
<a href="#">2291NA48K11BUTTACAZZ</a>	
<a href="#">2291NA48K13BUMMACAZZ</a>	
<a href="#">2291SA48K20BSMMAACAK</a>	
<a href="#">2291SA56K13BSMMCCAZZ</a>	
<a href="#">277A2910P014-T28I</a>	
<a href="#">354-3,5c</a>	
<a href="#">3986892-2 PT 160-4M-H11</a>	
<a href="#">400110000</a>	
<a href="#">4222SA00B21FEFFBAAZZ</a>	
<a href="#">432F-1/2-5C-46/46-S137</a>	
<a href="#">460CAN1/2-1M-15-HA 51</a>	
<a href="#">462F0149S</a>	

<a href="#">462F-1/2-3,5C-15/46-A</a>
<a href="#">462F-1/2-3,5C-15/46-T80</a>
<a href="#">462F-1/2-3,5C-15/91-A</a>
<a href="#">4634-2CB-6/18-S137-A</a>
<a href="#">4634-5M-6/18-A</a>
<a href="#">525047.10</a>
<a href="#">5705BPSX1052</a>
<a href="#">5P54634-3SCB-6/18</a>
<a href="#">7043 1XFE-CUNI/J DIN EN605841</a>
<a href="#">8702BCSX1546P</a>
<a href="#">929015</a>
<a href="#">929020</a>
<a href="#">99000003</a>
<a href="#">99000045</a>
<a href="#">9947915</a>
<a href="#">99880669</a>
<a href="#">99880669 DYMT-S-1/2-J-10-15-G-0,7M-F13</a>
<a href="#">99880735.</a>
<a href="#">9VT00030</a>
<a href="#">APT3291-50</a>
<a href="#">ATC 880</a>
<a href="#">ATC 880-0-3-3</a>
<a href="#">ATC 990</a>
<a href="#">ATC880-0-3-3 (NOT SUPPLIED ANYMORE)</a>
<a href="#">ATC880-1-3-3</a>
<a href="#">ATC990-0-4-0-1-1-1-1-0-0-0</a>
<a href="#">ATC990300011000</a>
<a href="#">ATC990400110000 (Art.Nr: 99000001)</a>
<a href="#">ATC9904001100000</a>

<a href="#">ATC990-4-0-1-1-0-1-000</a>
<a href="#">ATC990-4-1-1-1-0-1-0-0-0</a>
<a href="#">ATC990-411111000 (99000004)</a>
<a href="#">BP420-1/2-12.5M-6</a>
<a href="#">BP420-1/2-5.5M-1.81</a>
<a href="#">BP420-1/2-9M-6</a>
<a href="#">CDA250-1/2-1000-0</a>
<a href="#">CDA250-1/2-500-0</a>
<a href="#">CDAI 200-1/2-1000-1-5</a>
<a href="#">CDAI 200-1/2-500-0-5</a>
<a href="#">CDAI 200-1/2-700-1-5</a>
<a href="#">CDAI 200-18-700-1-5</a>
<a href="#">CDAI200-1/2-350-1-5</a>
<a href="#">CDAI200-1/2-500-1-5</a>
<a href="#">CDTA 250-1/2-700-1-1J</a>
<a href="#">CDTAI 200-1/2-350-1-1-1J</a>
<a href="#">CDTAI 200-1/2-350-1-5-1J</a>
<a href="#">D 7100</a>
<a href="#">D7054</a>
<a href="#">DMV 5000</a>
<a href="#">DYMT S-1/2-J-25-15/46-G</a>
<a href="#">DYMT-0108-N</a>
<a href="#">DYMT-0110-N</a>
<a href="#">DYMT-S-1/2-2XPT100/3-20-15-G-0,8M</a>
<a href="#">DYMT-S-1/2-2xPT100/4-15-15-G</a>
<a href="#">DYMT-S-1/2-J-10-15-G-4M</a>
<a href="#">DYMT-S-1/2-J-20-15-G</a>
<a href="#">DYMT-S-1/2-J-25-23-G</a>
<a href="#">DYMT-S-1/2-J-5-15-G (F13)</a>
<a href="#">DYMT-S-1/2-J-7-15-G</a>
<a href="#">DYMT-S-1/2-RTD-15-15-G</a>

<a href="#">DYMT-S-M18-J-18-15-G</a>
<a href="#">DYNA-4-1 C-15/46</a>
<a href="#">DYNA-4-1M -15/49</a>
<a href="#">DYNA-4-3,5C-15/46</a>
<a href="#">DYNA-4-7C-15/4</a>
<a href="#">DYN-X-MA-5M-6/18-SIL2</a>
<a href="#">E12711131</a>
<a href="#">E12811111</a>
<a href="#">E12811122</a>
<a href="#">ECHO-MA4-BAR-R17-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>
<a href="#">ECHO-MA4-BAR-UNF-R21-6PN-S06-F18</a>
<a href="#">ECHO-MA4-MPA-R21-M14-6PN-S06-F18-NTR</a>
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R17-UNF-6PN-S09-F18-NTR</a>
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-NFL-NTR</a>
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S09-F18-NTR</a>
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S12-F18-NTR</a>
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-NFL-NTR</a>
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>
<a href="#">ECHO-MV3-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ</a>
<a href="#">ECHO-MV3-UNF-PSI-R23-6PN.-S06-F18-TCJ</a>
<a href="#">ECHO-MA4-PSI-R23-UNF-6PN-S09-F18-TCJ</a>
<a href="#">EPR3-5M-9-M561</a>
<a href="#">for 1/2-20UNF</a>

<a href="#">G861-000-7.5M</a>
<a href="#">HAD 320 -3</a>
<a href="#">HDA320-3.5C-5V-S50</a>
<a href="#">IDA 354-3</a>
<a href="#">IDA 374-1 5C-D06</a>
<a href="#">IDA304-1M</a>
<a href="#">IDA330-2C</a>
<a href="#">IDA-334-1</a>
<a href="#">IDA334-1M-10V-D06</a>
<a href="#">IDA353-3.5C</a>
<a href="#">IDA354-3.5C-10V-S78B</a>
<a href="#">IDA354-3.5C-S61 (2V)</a>
<a href="#">IDA354-5C-10V-D44</a>
<a href="#">IDR373-50</a>
<a href="#">ITPT 4-1M-15/45</a>
<a href="#">M18</a>
<a href="#">MAILLEFER 646066</a>
<a href="#">MAT10-2441</a>
<a href="#">MDA412-1/2-35-15/46</a>
<a href="#">MDA422 42767 3,5C23/46GC8-557181</a>
<a href="#">MDA422-1/2-3.5C-15/46</a>
<a href="#">MDA460- 1/2 - 1M - 15</a>
<a href="#">MDA460-1/2-5C-15</a>
<a href="#">MDA460-1/2-5C-15-B106</a>
<a href="#">MDA462-1/2-3,5C-23/46</a>
<a href="#">MDT 422 F-1/2-35-15/46</a>
<a href="#">MDT 422F-1/2-3.5C-15/46-B171-B173-SIL2</a>
<a href="#">MDT420CAN-/2-2C-15-HA51 0-200 BAR 24 VDC</a>
<a href="#">MDT420CAN-M18-1M-15-MST</a>

<a href="#">MDT420F-1/2-1M-15-SIL2</a>
<a href="#">MDT420F-1/2-5C-15-SIL2</a>
<a href="#">MDT422F-1/2-1C-15/46-A</a>
<a href="#">MDT422F-1/2-1M-15/46-SIL2</a>
<a href="#">MDT422F-1/2-2C-15/46-B171-SIL2</a>
<a href="#">MDT422F-1/2-3,5C-15/46-SIL2</a>
<a href="#">MDT422F-1/2-3,5C-23/46-SIL2</a>
<a href="#">MDT422F-1/2-3,5C-32/46-SIL2</a>
<a href="#">MDT422F-1/2-3.5C-32/46</a>
<a href="#">MDT422F-1/2-3.5C-32/46-SIL2</a>
<a href="#">MDT422F-1/2-5C-15/46-SIL2</a>
<a href="#">MDT422F-M10-3.5C-15/46-GC7</a>
<a href="#">MDT462F-1/2-1C-15/46</a>
<a href="#">MDT462F-1/2-1C-15/46-A 462F0158</a>
<a href="#">MDT462F-1/2-1C-15/46-SIL2</a>
<a href="#">MDT462F-1/2-2C-15/46-A</a>
<a href="#">MDT462F-1/2-2C-15/46-SIL2</a>
<a href="#">MDT462F-1/2-2C-15-A/200 BAR</a> <a href="#">alternatove MDT462F-1/2-2C-15/46-SIL2</a>
<a href="#">MDT462F-1/2-3</a>
<a href="#">MDT462F-1/2-3,5C-15/46</a>
<a href="#">MDT462F-1/2-3,5C-15/46-SIL2.</a>
<a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-15/46-A</a>
<a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-32/46</a>
<a href="#">MDT462F-1/2-5C-15/46-A</a>
<a href="#">MDT462F-1/2-5C-15/46-SIL2</a>
<a href="#">MDT462F-1/2-5C-15/46-T80</a>
<a href="#">MDT462F-1/2-5C-15/46-T80-A</a>
<a href="#">MDT462F-1/2-5C-15/46-T80-SIL2</a>
<a href="#">MDT462F-1/2-5C-7,6/46-SIL2</a>
<a href="#">MDT462F-1/2-7C-15/46</a>

<a href="#">MDT462F-1-2-3,5C-15-46</a> <a href="#">ART.NO.462F0003</a>	
<a href="#">MDT462F-M18-3,5C-15/46-B171</a>	
<a href="#">MDT462F-M18-3,5C-50/46</a>	
<a href="#">MDT462F-M18-3.5C-50/46-A</a>	
<a href="#">MDT462F-M18-7C-15/46</a>	
<a href="#">MDT462F-M18-7C-15/46-A</a>	
<a href="#">MDT462H-1/2-5C-15/46</a>	
<a href="#">MDT462H-1/2-5C-15/46 (462H0002)</a>	
<a href="#">MDT462H-1/2-7C-15/46</a>	
<a href="#">462L0004</a>	Description: MDT462L-M18-7C-15/46
<a href="#">MFI-27004-2</a>	
<a href="#">Model: MDT467F-1/2-3-5C S/N:</a> <a href="#">2007205022</a>	
<a href="#">Model: TPT4634-5M-6/36-RTD3-SIL2</a>	
<a href="#">Model:MDT467F-1/2-3.5C-A S/N:</a> <a href="#">2007205023</a>	
<a href="#">Model-1290</a>	
<a href="#">NP462 ? -20MPA -15-45</a>	
<a href="#">NPV876-1/2-50MPA-25/45</a>	
<a href="#">PPS1110</a>	
<a href="#">PT -160-4M -H88</a>	
<a href="#">PT 4624-15M-12/18-A</a>	
<a href="#">PT 482</a>	
<a href="#">PT 482-7.5M-6/18-B379</a>	
<a href="#">PT160-3M-H11</a>	
<a href="#">PT160-4M-M11 4000 PSI</a>	
<a href="#">PT-242FM-50</a>	
<a href="#">PT291-10K-4,8/60.B906</a>	
<a href="#">PT291-6K4,8 B906</a>	
<a href="#">PT291S-2CK- 4,8/60-C6H-TC5</a>	
<a href="#">PT303-2C</a>	

<a href="#">PT410-M18-2.5C-6-B608</a>	
<a href="#">PT415D-5M-6-B314-B173</a>	
<a href="#">PT422A-10M-6/18</a>	
<a href="#">PT4624-1/2 -5M-6/18</a>	
<a href="#">PT4624-1/2-5M-6/18-SIL2</a>	
<a href="#">PT4624-15M-6/18-A0-15,000</a>	
<a href="#">PT4624-35MPA-6/18-SIL2</a>	K typ) 4-20
<a href="#">PT4624-5M-6/18</a>	
<a href="#">PT4624-5M-6/18-B171-SIL2</a>	
<a href="#">PT4624-5M-6/18-B628</a>	
<a href="#">PT4624-5M-9/18-B628</a>	
<a href="#">PT462E-1/2-10M-6/18</a>	
<a href="#">0462000135</a>	Designation: PT462E-10M-6/18
<a href="#">PT462E-10M-6/18-B220</a>	
<a href="#">PT462E-10M-9/18-B628</a>	
<a href="#">PT462E-1M-6/18</a>	
<a href="#">PT462E-3.5CB-6/18</a>	
<a href="#">PT462E-5M-6/18</a>	
<a href="#">PT462F-1/2-10M-6/18</a>	
<a href="#">PT-462F-1/2-5M-6/18-A</a>	
<a href="#">PT4654XL 5M</a>	
<a href="#">PT4676-50MPA-10/18</a>	
<a href="#">PT482-1/2-10M-6/18-B379</a>	
<a href="#">PT482-15M-6/18-B379</a>	
<a href="#">PT482-5M-6/30-B379</a>	
<a href="#">PT482-7.5-6/17</a>	
<a href="#">PT-CAN 20-1/2-152-1MB</a>	
<a href="#">S/N: 0004146 0004147</a>	
<a href="#">SPX2243-N-A25-B-21-CE-FF-C-CE-ZZ</a>	
<a href="#">SPX2291SA51B14BSMMAACZZB300</a>	
<a href="#">ART.NR: 229100000169</a>	

[SPX4222-S-A-00-B-13-EZ-DD-C-AA-ZZ-Z017](#)

[SPX4222-S-A-00-M-14-CE-DD-C-AA-ZZ](#)

[SPX4622 S-A-00-B-21-DP-DD-A-AA-ZZ](#)

[ST 0508](#)

[TDA463-1/2-3,5C-20/46](#)

[TDA463-1/2-3.5C-15/46 - PT100](#)

[TDT432F-1/2-3,5C-46/46-S137-SIL2](#)

[TDT432F-1/2-5C-32/76-S147-A](#)

[TDT432F-1/2-5C-46/46-S137-SIL2](#)

[TDT463F-1/2-3,5C-15/46-A](#)

[TDT463F-1/2-5C-15/46-SIL2](#)

[TDT463L-1/2-7C-15/46](#)

[TPT/484-10M/6-18/B379 alternatif](#)  
[TPT463E-1/2-10M-6/18](#)

[TPT432A-3M-6/18](#)

[TPT432A-5M-6/18](#)

[TPT4634](#)

[TPT4634-1/2-5M-6/18-SIL2](#)

[TPT4634-35MPA-6/18-RTD-SIL2](#)

[TPT4634-35MPA-6/18-SIL2](#)

[TPT4634-3M-6/18-SIL2](#)

[TPT4634-5M-12/18 0/350BAR 4/20MA](#)

[TPT4634-5M-6/18](#)

[TPT4636-2CK-6/18-TC6](#)

[TPT4636-5M-6/18](#)

[TPT4636-5M-6/18-SIL2](#)

[TPT463E-1/2-10M-6/18](#)

[TPT463E-1/2-15M-6/18](#)

[TPT463E-1/2-1M-6/18-M956](#)

[TPT463E-15M-6/18](#)

<a href="#">TPT463E-5M-6/18, 0-5000PS</a>	
<a href="#">TPT484-10M-6/18-B379</a>	
<a href="#">TYP 201BHSX1546H</a>	
<a href="#">UPR 700 1-0-3</a>	
<a href="#">UPR700-1-3-3</a>	
<a href="#">UPR700P</a>	
<a href="#">UPR800-0-3-3(NOT SUPPLIED ANYMORE)</a>	
<a href="#">UPR900-2-1-1-1-0-0-0-0</a>	
<a href="#">UPR900-3-0-0-0-0-0-0-0</a>	
<a href="#">UPR90031000000</a>	
<a href="#">UPR90031100100</a>	
<a href="#">VT460H-3</a>	
<a href="#">TPT4634-35B-6/18-S137-SIL2</a>	04634000621S137S
<a href="#">ATC770 Self-Tuning Pressure Process Controller ATC</a>	770 / 100/240VAC
<a href="#">PTA-1-25MPa-M22-6/18-DMV2.0-5P</a>	
<a href="#">PTA-2-5M-1/2-6/18-DA-J</a>	
<a href="#">PTA-1-25MPa-1/2-6/18-DMV-5P</a>	
<a href="#">MDT462H-1/2-7C-15/46-B106-D85</a>	RANGE:0-700 BAR İNPUT: 28 VDC OUTPUT: 2-10 VDC SERİ NUMBER: 07-11-16503039
<a href="#">MDT422F-1/2-3.5C-15/46-SIL2</a>	422F0110S
<a href="#">TDT432F-1/2-5C-32/46-S137-SIL2</a>	432F0068S
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR (350 BAR</a>	
<a href="#">MDT460F-1</a>	
<a href="#">PT24-35MPA-6/18</a>	Range 0-36 Output 4-20ma, input 12-36vdc R-cal 28mpa
<a href="#">300mm Laenge/ SPX 2242-S</a>	
<a href="#">MDT462F-1/2-3.5c-15/76-t80-GC9</a>	
<a href="#">MDT462F-1/2-3.5C-15/46-T80-SIL2</a>	
<a href="#">DYMT-S-1/2-J-10-15-G</a>	
<a href="#">BASINC SENSOR E12511211</a>	
<a href="#">462200000292</a>	4622NA00P24CEDDAAFZZGC7

<a href="#">229100000353</a>	2291EA54P15BUMMBCAZZ PRESSURE TRANSMITTER
<a href="#">Model: TPT 4634</a>	5M-6/18-GC9-4000PsiG-24Vdc-OUTPUT 4-20MA
<a href="#">ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR</a>	10VDC 30MV350BAR
<a href="#">TPT4636.10M.6/18</a>	
<a href="#">IDA354-3.5C</a>	
<a href="#">0462000133</a>	PT462E-5M-6/18
<a href="#">PT462E-5M-6/18 melt pressure transducer</a>	
<a href="#">DYMT-S-1/2-J-5-15-G Melt Temperature Probe</a>	
<a href="#">TDT432F-1/2-3.5C-32/46-S147-SIL2</a>	432F0071S
<a href="#">MDT422F-1/2-2C-32/46-B171-SIL2/Transmite</a>	
<a href="#">SPX 2291SA48P21BUMMACAAA</a>	
<a href="#">NP4624, DC4-20mA(0-200Bar)</a>	PLr=c, WITH GUARDIAN OPTION
<a href="#">NP4624, DC4-20mA(0-200Bar)</a>	
<a href="#">DYMT-S-1/2-PT100/3-25-15</a>	
<a href="#">MDT 462F-1/2-5C-15/46 BA</a>	
<a href="#">2281ELLCA4K29B</a>	0...2700 Kgf/cm2
<a href="#">2242EA01K23FEFFCCBZZ@560</a>	Max 700 Kgf/cm2 (24VDC)
<a href="#">SPX2291EA54P16BUMMBCAZZ</a>	
<a href="#">TPT463E-10M-6/18</a>	0-10000PSP, 10VDC 33,3MV
<a href="#">57558CX068GKN</a>	Enduser: Beko
<a href="#">EMT462 2-1/2-3,5C-23/46</a>	Article: 462200000019 Description: 4622SA00B21DPDDAAZZ Your material number: --
<a href="#">228100000018</a>	Name: 2281SLDCA4K30A
<a href="#">YD45133-001-004-12-06</a>	
<a href="#">E21811121</a>	ECHO-MA4-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR
<a href="#">IDA352-1M-4-20MA-D106-D44-0,8MM-DK</a>	Pressure sensor 0-1000bar, 4-20mA
<a href="#">2242-N-D-01-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-C-A-90-P-16-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2241-N-A-90-B-13-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER

<a href="#">2242-E-A-01-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt420a-5c-12</a>	PRESSURE TRANSDUCER 0-500PSI 3.3MILIVOLT 12IN STEM
<a href="#">Pt460e5cb6</a>	PRESSURE SENSR
<a href="#">2242-C-A-01-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-N-A-90-C-15-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-A-01-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-M-00-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt -160-4m ?H11</a>	
<a href="#">200101</a>	1.5 MOUNTING HOLE CLEANING TOOL KIT
<a href="#">Dpc5351112k</a>	METER
<a href="#">Pt422a5m618t80</a>	PRESSURE TRANS
<a href="#">2243-C-A-25-B-16-Dp-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">Atc880033</a>	CONTROLLER
<a href="#">Upr900-2-0-0-0-0-0-0-0</a>	
<a href="#">Pt462e-1/2-10m-6/18 (0462000135)</a>	
<a href="#">2291sa51b14bsmmaacz300</a>	
<a href="#">Eg550773</a>	PRESS
<a href="#">2242-N-M-01-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-C-16-Dp-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-E-M-01-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-N-00-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">149040000 1490-4-0-0-0-0</a>	
<a href="#">Echo-Mv3-Bar-R23-Unf-6pn-S06-Nfl-Ntr</a>	
<a href="#">1330 - Yd45467-5-4-4910-Fc</a>	
<a href="#">2241-C-A-90-B-14-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-D-00-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-M-00-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-N-00-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-N-01-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-C-A-90-C-13-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER

<a href="#">1480 4 1 0 0</a>	
<a href="#">2242-N-A-00-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-M-00-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">1480-4-1-0-0</a>	
<a href="#">Tdt463I</a>	
<a href="#">2242-N-P-01-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-D-01-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-P-01-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-A-01-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-N-A-90-P-13-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-A-01-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Dymt-S-M18j515g4</a>	
<a href="#">2242-S-D-00-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-M-01-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-C-A-90-K-13-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-N-01-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-M-00-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-P-00-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-P-00-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-N-A-90-B-15-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-M-01-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">1330 Yd45467 5 4 4910 Fc</a>	
<a href="#">Pt462e5m12518</a>	TRANSDUCER
<a href="#">2242-E-M-00-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-A-00-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt06a-10-6s, N; 711600</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-B-16-Ce-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-C-A-01-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-N-00-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt462e-15m-6/18 (0462000136)</a>	
<a href="#">2242-E-N-01-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER

<a href="#">1392 1 3</a>	
<a href="#">1490-4-0-0-0-0-0</a>	
<a href="#">2242-C-A-00-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Mda462-M18-3.5c</a>	
<a href="#">753000</a>	
<a href="#">2242-S-N-00-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-N-01-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Tdt463h-1/2-5c-15/46</a>	
<a href="#">9vt0 0018</a>	
<a href="#">E126 11121</a>	
<a href="#">2242-E-N-01-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-D-00-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt06a-10-6s(Sr)</a>	
<a href="#">Pt390-0-6m</a>	PRESSURE TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-P-01-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-C-14-Aw-Dd-A-Ac-Zz-B106</a>	30,000 PSI
<a href="#">2241-S-A-90-M-16-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2241-S-A-90-M-15-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-M-15-Ce-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-S-N-00-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-N-01-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt460e-50mpa-6</a>	
<a href="#">2241-N-A-90-B-14-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">711600</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-P-14-Dp-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2241-E-A-90-C-14-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-A-01-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-N-00-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-C-15-Dp-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">224200001317</a>	

<a href="#">Atc880123</a>	CONTROLLER
<a href="#">2241-E-A-90-B-16-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">Pt462e-15m-6/18</a>	
<a href="#">2242-C-N-00-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-N-01-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-N-01-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-N-01-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Vt460-6</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-M-15-Ce-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-N-N-00-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-D-01-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-D-00-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-M-14-Dp-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">Pt462e-1/2-1m-6/18 Art.Nr: 0462000126</a>	
<a href="#">2242-N-M-00-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt462e-1/2-10m-12/18</a>	
<a href="#">Pt3033c</a>	TRANSDUCER
<a href="#">Atc880-0-2-3 (Ex.Atç770-0-2-3)</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-B-16-Dp-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">Pt4624-35mpa-6/18</a>	
<a href="#">Mda460-18-7c-16</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-M-14-Ce-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-E-D-01-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-D-01-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Upr900-20000000</a>	
<a href="#">2241-E-A-90-B-14-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-M-01-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-A-01-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-P-00-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-P-00-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Ida353-2c-10v-D06</a>	

<a href="#">Tpt463-5m-6/18</a>	TRANSMITTER PRESS J 0-5000PSI 6IN PROBE 18IN CAPIL
<a href="#">9vt00032</a>	
<a href="#">2241-E-A-90-P-14-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2241-N-A-90-K-14-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2241-C-A-90-M-13-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-A-00-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-N-00-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt-242fm-35mpa-6/30 Alternative 224200000064</a>	
<a href="#">6-Pin Connector</a>	
<a href="#">2242-E-M-00-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-D-00-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-M-00-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-S-A-90-C-15-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-D-01-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Mda-1/2-3 5c 15/46 0-350 Bar</a>	
<a href="#">Spx4672np13k23zzffbaazz</a>	
<a href="#">2242-N-M-00-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">G860-800-30</a>	TRANSDUCER 0-30PSIG INPUT 28VDC OUTPUT 10VDC
<a href="#">2242-N-D-01-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-P-00-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-D-00-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">570-5-Bm-S-X1052</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-M-14-Aw-Dd-A-Ac-Zz-B106</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-S-P-01-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-E-A-90-P-13-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">Mdt462l-1/2-3.5c-46/46</a>	
<a href="#">2242-N-D-01-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-N-A-90-M-15-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-M-00-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-B-15-Aw-Ff-A</a>	30,000 PSI

<a href="#">3986892-2 Pt 160-4m-H11</a>	
<a href="#">2242-N-D-00-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt462xl30m618</a>	PRESSURE TRANS
<a href="#">Pt422ah5m1218</a>	TRANSDUCER
<a href="#">1400-4-3 (Obsolete) - Replaced By 149040000 1490-4-0-0-0-0</a>	
<a href="#">2242-C-N-00-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Upr690sc</a>	TEMP CONTROL
<a href="#">2242-C-M-01-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-S-A-90-C-13-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-N-00-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-N-01-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-P-01-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-P-00-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-K-15-Ce-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2241-C-A-90-C-16-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-M-01-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-D-00-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-P-00-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-K-14-Dp-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-S-N-01-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-M-14-Aw-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2243-C-A-25-C-16-Ce-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-N-M-01-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-N-00-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-E-A-90-M-16-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-P-00-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2291na48k11bssrcaczz@6kg/Cm2</a>	
<a href="#">2241-S-A-90-P-16-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">Mdt462f-1/2-1c-15/46-Sil2</a>	
<a href="#">Spx2291sa56k09bsttccazz</a>	

<a href="#">(229100000074)</a>	
<a href="#">2242-E-P-01-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-D-00-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt 415d-5m-6-B314-B173</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-K-14-Aw-Dd-A-Ac-Zz-B106</a>	30,000 PSI
<a href="#">Tpt463e-5m-6/18</a>	
<a href="#">2242saoom21efbcazzb106</a>	
<a href="#">Pt462e-1/2-5m-6/18</a>	
<a href="#">Pt415d-5m-6-B314-B173 0-500</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-C-16-Aw-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-S-M-01-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-D-01-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">6 Pin Zu Modell Mdt</a>	
<a href="#">2242-E-P-01-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-N-A-90-M-14-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-N-01-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-N-00-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Mda462-M18-1c-32/46</a>	
<a href="#">2242-C-M-00-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-M-01-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Vpc999084</a>	TRANSDUCER
<a href="#">004146 004147 Order No 9026 2030 000</a>	
<a href="#">2242-E-N-00-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-P-01-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">1360</a>	
<a href="#">2242-S-D-01-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-N-A-90-M-13-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-P-01-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt462e</a>	
<a href="#">2242-C-P-01-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-N-A-90-C-16-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER

<a href="#">Mda462-1/2-1m-15/46</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-B-15-Ce-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2243-C-A-25-M-16-Aw-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-E-N-00-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">1392-1-3</a>	
<a href="#">0160000132h11</a>	
<a href="#">Pt462e-7cb-6/18</a>	
<a href="#">2241-S-A-90-P-14-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">Pt-242fm-20mpa-6/30 Alternative 224200000082</a>	
<a href="#">2242-N-M-01-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242ea00p21feeeacazz</a>	PRESSURE TRANSDUCER EXPLOSION PROOF 5000PSI
<a href="#">2241-S-A-90-K-14-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">Mda462-1/225c-15/46</a>	
<a href="#">2242-C-D-00-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-S-A-90-B-13-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-A-01-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Sj600e-U4-Dv</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-C-15-Ce-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-C-D-01-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-M-01-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-C-A-90-K-16-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">Ida301m</a>	
<a href="#">Mda460-M18-7c-15</a>	
<a href="#">Pt160-4m-H88</a>	
<a href="#">2242-C-N-01-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-M-00-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-N-01-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-P-01-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-N-01-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-A-01-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER

<a href="#">Mda462-1/2-3.5c</a>	
<a href="#">0462010136</a>	
<a href="#">Pt291-6k4,8 B906-</a>	
<a href="#">0462000632</a>	PT462E-2CB-6/18
<a href="#">2242-E-M-00-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Mdt462f-1/2-3.5c-15/46</a>	
<a href="#">2242-N-A-00-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-S-A-90-B-15-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">Obsolete 1390-3-3 Replaced By 1490-2-1-1-1-0</a>	
<a href="#">2242-S-A-01-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2291ea48k17bsmmacazz</a>	
<a href="#">2242-S-N-00-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-M-00-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-D-00-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-D-01-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">77a2910p017</a>	
<a href="#">2241-S-A-90-K-15-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-N-01-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Mdt462l - 1/2 -3.5c-32/46 + 711600</a>	
<a href="#">2242-S-N-01-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-A-00-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-E-A-90-P-16-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">Ida-354-5c-10v-D44</a>	
<a href="#">2242-C-D-01-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-B-14-Ce-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-N-D-01-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt242hfm3m630</a>	TRANSDUCER
<a href="#">Pt460e-10m-6</a>	
<a href="#">2242-C-A-01-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-D-00-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER

<a href="#">2241-C-A-90-K-14-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-C-16-Aw-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">0463000133 Tpt463e-1/2-5m-6/18</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-C-16-Ce-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-N-D-00-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-E-A-90-M-13-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-M-00-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Str551-12abc-T128</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-M-16-Aw-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">Echo-Mv3-Psi-R21-Unf-6pn-S06-F18-Ntr</a>	
<a href="#">Spx2291sa56k11bsttcccz</a> (229100000147)	
<a href="#">2242-S-M-00-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-D-00-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-D-01-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt435a10m1018</a>	PRESSURE TRANS
<a href="#">2242-N-A-01-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-D-01-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-C-A-90-P-15-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-D-01-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-D-00-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-P-00-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-P-01-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-P-14-Dp-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-S-D-01-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt462610m1218b62</a>	MODULE
<a href="#">2242-S-P-01-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-C-14-Dp-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">7043 1xfe-Cuni/J Din En605841</a>	
<a href="#">2242-N-P-00-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER

<a href="#">35200050</a> <a href="#">200925</a>	
<a href="#">2242-E-P-01-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-A-01-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-E-A-90-M-14-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">Pt-242fm-50mpa-6/30 Alternative</a> <a href="#">224200001259</a>	
<a href="#">2242-C-P-00-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-S-A-90-C-14-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-M-01-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-M-16-Dp-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-C-D-01-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">1290-2</a>	
<a href="#">004146 - 004147 Order No: 9026</a> <a href="#">2030.000</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-K-16-Dp-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">201bhscadhdmthyx</a>	
<a href="#">2242-E-D-00-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-P-00-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Dpc5351115</a>	CONTROL
<a href="#">Pt 4624-15m-12/18-A , Pt4624-15m-12/18-Sil2</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-B-16-Ce-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">999084</a>	TRANSDUCER SIMULATOR 6/8 PIN CONNECTORS
<a href="#">2242-N-D-00-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-P-01-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-M-01-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-M-00-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">149040000</a>	Designation: 1490-4-0-0-0-0 PROCESS INDICATOR
<a href="#">Tdt432f-1/2-3,5c-15/46-Sil2</a>	Art.Nr: 432F0086S
<a href="#">2242-E-N-01-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-E-A-90-K-15-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER

<a href="#">2243-C-A-25-M-14-Ce-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-C-N-01-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">E11711121</a>	
<a href="#">2242-N-N-00-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-P-14-Aw-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">0303000124</a>	Designation: PT303-5C
<a href="#">2242-C-P-01-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-N-01-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Atc770033</a>	CONTROLLER
<a href="#">2243-C-A-25-K-15-Aw-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-N-N-00-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-N-01-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-K-15-Aw-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">Spx4222-S-A-00-B-15-Ce-Dd-A-Aa-Zz</a>	
<a href="#">Pt422ah3m1230</a>	TRANSDUCER
<a href="#">2243-C-A-25-K-16-Ce-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">1390 2-3</a>	
<a href="#">2242-E-D-00-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-M-00-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243na25m21ceffccezz</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-C-15-Ce-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2243-C-A-25-B-14-Aw-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">Pt460e5m6b171</a>	PRESSURE TRANS
<a href="#">Tpt463e-10m-6/18-B628</a>	PRESSURE TRANSDUCER 0-10000PSIG 10VDC 33.3MV
<a href="#">4p-S-0144</a>	
<a href="#">462200000292</a>	
<a href="#">4622na00p24ceddaafzzgc7</a>	
<a href="#">2242-E-N-00-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-S-A-90-B-16-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">Tpt6252900</a>	TRANSDUCER
<a href="#">2241-S-A-90-K-16-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER

<a href="#">2241-C-A-90-C-15-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">Pt422ah5m12518</a>	TRANSDR TESTER
<a href="#">Upr900-2-1-0-0-0-0-0-0</a>	
<a href="#">Pt462e-1/2-15m-12/18</a>	
<a href="#">Tpt463610m918b17</a>	MODULE
<a href="#">2242-S-N-00-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-D-00-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-K-16-Ce-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-S-D-00-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Dm-Int-200-150bar-4/Ma-F (Ex.Ida332-1.5c)</a>	
<a href="#">2242-E-P-00-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-N-00-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-D-00-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-N-01-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-A-00-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-P-01-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-N-00-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt4624-1/2-35mpa-6/18</a>	
<a href="#">2242-C-P-00-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-M-01-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-A-01-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-P-00-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-E-A-90-K-14-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-P-01-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-B-16-Aw-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">12900007</a>	
<a href="#">2241-E-A-90-K-16-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2241-N-A-90-M-16-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-B-14-Aw-Dd-A-Ac-Zz-B106</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-S-A-00-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER

<a href="#">2242-F-M-01-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-M-00-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Dynisco 1490 Basınç Rölesi</a>	
<a href="#">Tpt432a10m1218</a>	PRESSURE TRANS
<a href="#">2242-S-M-01-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-P-00-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Mpc660a3ec1</a>	TEMP CONTROL
<a href="#">Mda462m181c3246</a>	
<a href="#">2242-N-M-01-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-E-A-90-P-15-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-M-01-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">626017090 021 Pressure Transducer</a>	
<a href="#">05-21-14385523</a>	E12611221 Please see attached Photo
<a href="#">2242-S-P-00-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-A-01-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt462e-35mpa-6/18</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-P-14-Ce-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2243-C-A-25-B-15-Dp-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2243-C-A-25-M-14-Dp-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-N-A-00-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-N-A-90-B-16-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">Atc990-4-0-0-1-1-0-0-0-0 (Replacement For Outdated Model Atc770-0-2-3)</a>	Art.Nr.: 99000001
<a href="#">Mda4621835c1546</a>	
<a href="#">2242-E-M-01-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">5705bmsx1052</a>	
<a href="#">Mdt 460can-1/2-1m-15-Ha51</a>	
<a href="#">2242-E-D-00-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-N-01-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-D-00-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Dymt-0321-N</a>	

<a href="#">1390 2 3</a>	
<a href="#">Pt291- S4-7k-4,8 /3.2r-B906. 6k 0-6.Kg/Cm</a>	
<a href="#">14804101</a>	
<a href="#">Mdt462f-1/2-2c-15/46</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-C-15-Aw-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">14804100</a>	
<a href="#">2242-S-P-01-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-M-16-Ce-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2243-C-A-25-M-15-Dp-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-N-N-00-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt4624-5c-6/18</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-C-15-Dp-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2241-E-A-90-C-15-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">Dm-Int-200-50bar-Ma-F(Ex.Ida332-50.)</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-B-15-Dp-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2241-C-A-90-C-14-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-M-15-Aw-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2241-E-A-90-B-13-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">Upr690</a>	
<a href="#">Mdt 462f- ½-5c-15/46-A</a>	
<a href="#">2242-S-P-01-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">35200050-Ida3525cs64</a>	
<a href="#">463f0002</a>	
<a href="#">2242-E-P-00-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-D-00-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2291sa48k20bsmmaaczz</a>	
<a href="#">Mdt422f-1/2-3.5c-15/46-A</a>	
<a href="#">2242-N-N-01-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-D-01-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Mdt462l-1/2-3,5c-15/46</a>	

<a href="#">462f0156</a>	
<a href="#">2242-C-D-00-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Spx2242sa00k21ceffbcazz</a>	
<a href="#">2241-C-A-90-B-15-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-N-00-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Upr90021000000</a>	INDICATOR
<a href="#">2242-N-N-01-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-D-00-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-C-A-90-M-15-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-P-15-Aw-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2241-E-A-90-M-15-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-P-01-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-P-00-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-C-A-90-P-14-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2241-S-A-90-K-13-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">1da334-1m</a>	
<a href="#">2242-E-N-01-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Echo-Mv3-Bar-R21-Unf-6pn-S06-F18-Ntr</a>	(Replacement for outdated model DYNA-4-3,5C-15/46) Art.No .: E12611121
<a href="#">2243-C-A-25-B-15-Ce-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-C-N-00-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt422am1835cb121</a>	MOTOR
<a href="#">432f0064</a>	
<a href="#">2242-C-D-01-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-K-16-Dp-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2243-C-A-25-K-16-Aw-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-N-P-00-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-M-01-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-P-00-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Mdt420f- 1/2- 5c-15</a>	
<a href="#">Mda460-18-5c-32</a>	

<a href="#">2242-S-N-01-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-K-15-Ce-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-E-A-01-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt-242fm-20mpa-6 Alternative 22420000363</a>	
<a href="#">2242-S-A-01-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-C-15-Aw-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2241-E-A-90-B-15-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2241-C-A-90-B-16-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-A-01-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt4626-10m-6/18</a>	
<a href="#">2242-S-M-01-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-M-01-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">1490-4-0-0-0-1</a>	
<a href="#">2242-S-A-01-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Mda462-M18-3,5c-15/46</a>	
<a href="#">2242-S-D-00-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-K-14-Aw-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">Pt460e-5m-6</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-K-15-Dp-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-C-P-01-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Vt 460-6</a>	
<a href="#">2242-E-N-00-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">E11611121</a>	
<a href="#">2242-N-M-00-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-N-00-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-M-01-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-P-01-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Dynisco-15</a>	
<a href="#">2242-C-P-01-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">0482300133b379</a>	

<a href="#">2243-C-A-25-M-16-Ce-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2476bpsx1546k</a>	
<a href="#">2241-S-A-90-P-13-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-A-00-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-A-01-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-B-16-Aw-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">Tpt463-XI-10m-6/18</a>	
<a href="#">2242-C-M-01-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-S-A-90-M-13-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2241-N-A-90-C-14-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-P-01-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt4624-1/2-5m-6/18</a>	
<a href="#">2242-E-P-00-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-M-01-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-K-15-Dp-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-N-D-01-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-C-A-90-K-15-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-M-00-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-D-01-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-A-01-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Mda460125016</a>	PRESSURE SENSR
<a href="#">2241-S-A-90-M-14-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-A-00-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-N-00-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-A-01-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt462410m618b171</a>	TRANSDUCER
<a href="#">2242-C-D-00-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Mda460-1/2-1m-15</a>	
<a href="#">1480-2-1-0-0 / Viewer - 1480/1</a>	
<a href="#">Tpi463e350b618</a>	MODULE
<a href="#">2242-S-D-00-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER

<a href="#">2243-C-A-25-M-15-Aw-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">Dsv 620-0-4-2-1-3-0</a>	
<a href="#">2242-N-A-01-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-N-A-90-K-16-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-A-01-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-N-01-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-C-14-Ce-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">46200110</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-C-14-Aw-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-E-N-01-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-M-00-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt-242fm-35m Alternative 22420002364</a>	
<a href="#">2242-S-A-01-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-D-00-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-E-A-90-K-13-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-D-01-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2291na48k13bsmmcaczz@10kgf/Cm</a> <a href="#">2291na48k13bsmmcaczz@10k</a>	
<a href="#">2242-E-A-00-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-M-01-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-C-14-Ce-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-S-A-01-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2301sw22r1</a>	TRANSDUCER
<a href="#">2242-S-D-01-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">462f0149</a>	
<a href="#">2242-E-P-01-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Dm-Int-200-150-4/20ma-F(Ex Ida332-1.5c)</a>	
<a href="#">2242-S-M-00-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Ida332-50-D06</a>	
<a href="#">2242-E-P-01-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER

<a href="#">Pt-242fm-50 Alternative 224200002365</a>	
<a href="#">Pt412-5m 9/18-B784</a>	
<a href="#">2242-E-N-01-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">90000001</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-B-15-Aw-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">1da334 1m</a>	
<a href="#">2242-N-A-01-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-N-A-90-C-13-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2241-C-A-90-M-16-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-N-00-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Tpt41210m618c16</a>	PRESSURE TRANS
<a href="#">2242-S-M-00-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">1490 4 0 0 0 0</a>	
<a href="#">2242-C-A-00-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Echo-Vt1-Psi-R21-Unf-6pn-S06-F18-Ntr</a>	
<a href="#">2242-N-N-01-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-M-00-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2000.45.500</a>	
<a href="#">Mda460-18-1m-23</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-K-14-Ce-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-E-D-00-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-B-14-Ce-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">35400096</a>	
<a href="#">2242-C-A-01-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">4622nao5b20feddaafzgc7</a>	
<a href="#">2242-C-A-01-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt4624-5cb-6/18a</a>	
<a href="#">Pt46045m6b171a</a>	TRANSDUCER
<a href="#">Dyn-X-2cb-6-B171</a>	
<a href="#">2242-S-M-01-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-D-01-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER

<a href="#">2243-C-A-25-K-16-Aw-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-S-P-01-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-D-01-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-S-A-90-B-14-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2241-N-A-90-K-13-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-P-00-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-N-01-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242sa00m21ceffbcazzb106</a>	
<a href="#">Pt160a-4m-H88</a>	
<a href="#">2242-E-M-00-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-M-00-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-C-A-90-P-13-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-M-01-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-M-00-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-D-01-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Echo-Mv3-Psi-R22-Unf-6pn-S06-F18-Ntr</a>	
<a href="#">2241-N-A-90-P-14-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-N-00-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Dymt S M14 Rtdpt100 05 15 G</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-B-14-Dp-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-C-P-01-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-N-00-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt462410m618m776</a>	TRANSDUCER
<a href="#">Mda460m1835c32</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-M-16-Dp-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">Pt124b-121t-35mpa-M14</a>	
<a href="#">S8308321c</a>	PRESSURE TRANS
<a href="#">2242-S-D-00-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Upr800-0-0-3</a>	
<a href="#">2243-C-A-25-P-14-Ce-Dd-A</a>	30,000 PSI

<a href="#">Atc990401101000</a>	Digitaler Controller
<a href="#">2241-S-A-90-C-16-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2241-S-A-90-P-15-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">Mda462-1/2-5c-15/46</a>	
<a href="#">2242-C-P-00-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-K-14-Ce-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-N-M-00-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-A-01-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt460e-3m-12</a>	
<a href="#">Dst101-10m-6/18</a>	PRESSURE TRANSDUCER
<a href="#">2241-N-A-90-K-15-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">Pt462e-1/2- 15m- 6/18</a>	
<a href="#">2241-N-A-90-P-15-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-A-01-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-C-14-Dp-Dd-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-E-M-01-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">463e5m618</a>	SENSOR
<a href="#">2243-C-A-25-M-15-Dp-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-S-D-01-B-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-D-01-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-B-14-Dp-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-C-D-01-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-N-A-90-P-16-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2241-E-A-90-C-13-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-N-P-01-C-14-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2241-E-A-90-C-16-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2242-E-D-01-C-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-P-01-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt462e-1/2-3m-6/30</a>	
<a href="#">2242-N-P-00-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-C-16-Dp-Dd-A</a>	30,000 PSI

<a href="#">2243na25m14ceffccezz</a>	
<a href="#">2242-N-P-01-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">149041000</a>	
<a href="#">2242-C-M-01-C-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-M-00-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Mdt462fm1835mpa3</a>	TRANSMITTER
<a href="#">2242-C-N-00-B-13-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-P-00-C-13-Aw-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2242-S-M-00-B-13-Aw-Aa-A-Ac-Zz-B106</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">Pt420ah10m8</a>	TRANSDUCER
<a href="#">2241-C-A-90-M-14-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2241-C-A-90-B-13-Ne-Dd-A-Af-Zz-Gcx</a>	2241, 1% BUTTON SEAL TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-P-14-Aw-Dd-A-Ac-Zz-B106</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-S-M-01-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER
<a href="#">2243-C-A-25-K-14-Dp-Ff-A</a>	30,000 PSI
<a href="#">2242-E-M-00-B-14-Ce-Aa-A</a>	2242, 0.25% 1/2-20 UNF TRANSMITTER