



Exlar

Garanti: 12 ay
Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz. **Exlar** Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiŐime geiniz.

Firmamız Exlar Trkiye Distribtr veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

rn	Aıklama
002634	
002635	
GSM20-0604-IMA-BR2-158	
GSX30-0301-MFA-EM2-238-40-AR	
GSX30-0602-MFA-MN1-238-AR-L2-XM	
GSX30-0602-XFA-ER1-358-AR-XM,	
1*GSX20-0301-MCM-EM2-238-AR	
KX60-0150-10-NAP10-JKA-L2	0150 = 150 mm knit 10 = 10mm N = Mounting Style None A = Male Metric Rod End P10 = Parallel, Keyed motor shaft, 1.0:1 Belt Reduction

	JKA = Mounting Style L2 = External Limit Switch, PNP, (2) N.C., 10-30VDC
KX60-0150-05-NB-NMT	CYLINDER SERVO
KX60-0250-10-NB-NMT	
21370042	
FT35-1805-CXF-M14-L3-XT-XH-54171	
190.017972	F14-5000/8-X9XX14
KX60-0250-10-NB-NMT-NMTXH66044	CYLINDER ACTUATOR
Ft36-2110-Fpm-Ab4	LINEAR ACTUATOR
El100-0601-Shw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
El100-0605-Scw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
Gsx30-0301-Mfm-Ab7-168-Rb	LINEAR ACTUATOR 3IN STROKE 1.41A 460V 3000RPM
Gsx200302mfma523832117	ACTUATOR
El100-0602-Sbw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
Gsx200601mcmsm3	ACTUATOR ELECTRIC LINEAR
Slq060-010-Kmgs-Br2-158	SERVO MOTOR
El100-0601-Sfb-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
25770	SERVO MOTOR 2.0AMP 460AMP 4000RPM 6:1RATIO
Sr210304mxmem22a	ACTUATOR
El100-0602-Srw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
El100-0605-Scw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
Cbl-Ttcom-015	
Gsx500602mfma92	ACTUATOR
Gsm300301mdfr	ACTUATOR
Exlsr311005mt	CYLINDER
El100-0602-Snw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
El100-0602-Sfr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
613026	
Slq115005kcg	SERVO MOTOR
El100-0605-Sbb-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
35620	ACTUATOR LINEAR 10INCH STROKE 0.2IN LEAD 460AMP
El100-0605-Sbr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
Slq060005kcmgsct	SERVO MOTOR
Gsx30-0301-Mcm-Ab8-238-Es-27025	LINEAR ACTUATOR 3IN STROKE 3.4AMP 230VAC 3000RPM
Gsx300605mxvab52	MOTOR
Gsx400605mxxab92	ACTUATOR

EI100-0601-Srw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
23705	ACTUATOR
Slq060010kmgsc4	ACTUATOR
EI100-0605-Shr-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
27025	LINEAR ACTUATOR 3IN STROKE 3.4AMP 230VAC 3000RPM
35406	MOTOR
EI100-0605-Srb-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
Gsx40-0602-Mxx-Fa2-23-Xt	SERVO MOTOR 10.7AMP 230V
EI100-0601-Snw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
Gsx400601mfain42	ACTUATOR
Gsx200302mfma23	ACTUATOR
Gs60-1003-Mxm-Ab1-M6	SERVO MOTOR 38AMP 2400RPM 326V
EI100-0602-Snw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
T2m1150602ngaaf2	ACTUATOR
Gsm201204mdmct32	ACTUATOR
Gsx30-0602-Mcm-Em2-138-Eb	ENCODER
EI100-0602-Scb-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
Gsx20-0601-Xxx-Aba-268-Ax-Ss	LINEAR ACTUATOR SS 2IN FRAME SIZE 6IN STROKE 460V
EI100-0601-Sfr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
EI100-0601-Srb-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
EI100-0605-Snw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
EI100-0601-Scr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
Slq060005kcgsem2	MOTOR
Sr31-0602-Scm-Em2-238	ELECTRONIC ACTUATOR 325V 10.3AMP 3000RPM
EI100-0602-Shr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
Slq060-010-Kags-Em2-268	
EI100-0601-Sfw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
13097c	MODULE
Slq-060-040-Kmgb-Lz6-338	SERVO MOTOR 230V 3.2AMP 5000RPM 40:1
Gsm30-1205-Dfm-Em2-138-Ar-P5	ACTUATOR
Gs30-0302-Ofx-Pc2-M6	ACTUATOR LINEAR 2.30AMP 230V 3000RPM
EI100-0602-Scw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
EI100-0602-Sbb-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
26981	ACTUATOR LINEAR .50IN LEAD 460V 3.0AMP 3000ROM
X40-0601nf-Isc-N4-2l	PNEUMATIC ACTUATOR 6IN STROKE
EI100-0601-Scw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	

Sr41-1008-Mdm-Ab5-268-Xt-25738	LINEAR ACTUATOR 3000RPM 10IN STROKE 0.75IN LEAD
Slg-090-010-Kmgs-Lz3-338	SERVO MOTOR 230V 9.5AMP 4000RPM 10:1
El100-0602-Srb-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
Gsx30-0602-Mfm-Em2-268-Eb	ENCODER 460V 1.7AMPS 3000RPM .20LEAD
T2x0750601gcmie1	ACTUATOR
El100-0601-Sbr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
El100-0601-Scw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
El100-0602-Sfb-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
El100-0605-Sfb-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
El100-0605-Sfw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
El100-0605-Sfw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
Slg090-050-Kags-Em2-168	
Gsx20-0601-Xxx-Aba-168-Ax-Ss	ELECTRIC LINEAR ACTUATOR .6AMP 460V 5000RPM
El100-0602-Sfw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
El100-0601-Srw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
Gsx500602mfmaab5238rb	ACTUATOR
El100-0601-Shw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
Slm090kdgsem2168	90 MM 4000RPM
El100-0605-Scb-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
El100-0601-Shr-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
Sr310605mcmab713	MOTOR
Gsx30-0302-Oxa-Em1-Em1-M6-Pf	LINEAR ACTUATOR 2.3AMP 230V 3000RPM
T2m1150601gff	MODULE
Gsm20-0301-Mma-Sm3-258	
Gsx40-1202-Xcx-Ab1-238	LINEAR SERVO ACTUATOR 10.1AMP 3000RMP 32VAC
Gsx45-0605-Mcm-Em2-M6	LINEAR ACTUATOR 6INCH STROKE
El100-0602-Scb-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
Gsm400602mrxfa12	ACTUATOR
Gsx50-0605-Mcm-Ab5-268	ACTUATOR
Gsm40-0602-Mma-Sm3-158-Rb	
El100-0602-Sfw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
El100-0601-Shr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
El100-0601-Scb-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
El100-0605-Sbw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
Gsx30-1402-Mcm-Ab5-368-Rb	LINEAR ACTUATOR 14IN STROKE 3000RPM 460V 3.25AMP

EI100-0605-Scb-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
Gsx20-0602-Bdm-Em2-138	ACTUATOR 1.575AMP 230V 5000RPM
42197	LINEAR ACTUATOR 14IN STROKE 3000RPM 460V 3.25AMP
Gsx50-0605-Mta-Em2-268	
Gs30-0305-Mcm-Em2-M6	LINEAR ACTUATOR 3INCH STROKE
EI100-0601-Sbb-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
Sr21-0604-Sff-In3-238	ACTUATOR 2.5A 5000RPM 230V
Gsm30165333032	SERVO MOTOR
EI100-0601-Sbw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
EI100-0602-Snr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
Gsx200602mcmab12	ACTUATOR
Gs30-0305-Msm-Em2-M6	ACTUATOR LINEAR 2.3AMP 230V 3000RPM .50IN LEAD
Gsx20-0602-Mxx-Ab8-368ss-33613	ACTUATOR LINEAR 6INCH TRAVEL
Sr31-1202-Mcm-Ab7-238	LINEAR ACTUATOR 3.4AMP 230V 3000RPM .20INCH LEAD
Slm090kcgsem2138	MOTOR
Slg115-004-Kagb-Em2-368	
EI100-0601-Srb-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
Gs45060mcmem2h6	ACTUATOR
Im40-0602-Nx-Isc-M11-P5-31334	
Gsx300301mfmys32	ACTUATOR
EI100-0602-Srb-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
EI100-0602-Shw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
Gsx300602mcmem2a	ENCODER
EI100-0605-Snr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
Gsx500602mfmem2	SERVO ACTUATOR
Gs20-0304-Mcm-Em2-M6	LINEAR ACTUATOR 3INCH STROKE
EI100-0605-Sbw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
Gsm300301mdfra12	ACTUATOR
Ft35-2110-Fpm-Ab4	LINEAR ACTUATOR 21IN STROKE SCREW TYPE 60IN/MIN
Slg115010kcgsem2	MOTOR
EI100-0602-Sbr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
Gsm40-0602-Mca-Sm2-258	
Ibs-30 Press Cylinder Exlar K	KX60-0250-10-NB-NMT-NMT-XH66044
Gsx200601mcmsm31	ACTUATOR
15904	SERVO MOTOR 38AMP 2400RPM 326V
25260	LINEAR ACTUATOR

Gsx601003mefab93	ACTUATOR
Gsx40-1805-Oxm-Cs2-238-Eb-Ar	LINER SERVO MOTOR 3000RPM
Gs450605mcmem2h6	ACTUATOR
El100-0605-Shr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
El100-0602-Scw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
El100-0602-Srw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
Slm090-Kcgs-Ex1-238-Xh-Xm-24992	SERVO MOTOR 4000RPM 230V KEYED NO BRAKE
37007	ACTUATOR LINEAR .50IN LEAD 460V 3AMP 3000RPM
El100-0601-Snw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
49871	ENCODER
Gs-20-0601-0dm-Ar2-L6	ACTUATOR LINE SERVO
El100-0601-Sfw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
Gsx20-1002-Mxx-Ab8-368ss-33614	ACTUATOR LINEAR 10INCH TRAVEL
T2m0900301itm	SERVO MOTOR
Slq090-005-Kcgs-Am1-118	SERVO MOTOR 2.0AMP 460AMP 4000RPM 6:1RATIO
Gsx30-1002-Mfm-Ab9-368	LINEAR ACTUATOR 10IN STROKE 3.25A 460V 3000RPM
Slm115kmgsem2268	SERVO MOTOR
El100-0602-Shw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
El100-0601-Sbw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
El100-0605-Snw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
Gsx30-0602-Mfm-Em2-368	
Gsm200301acmc012	SERVO MOTOR
El100-0605-Sfr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
Gs30-0305-Msm-Em2	ACTUATOR LINEAR 2.8AMP 325V 3000RPM .5IN LEAD
Gsx20-0302-Bxm-Em2-138-Hc-61350	ACTUATOR 1.575AMP 230V
Gsm40-602-Mka-Cm1-258-P5-Xh-72310 Motor	
R2g090-010-Kggs-Ie-338-20-230-Abz	SERVO MOTOR 230VAC 90MM FRAME 52 LBF-IN CONT TORQ
Gsx50-0602-Mdf-Ab5-238-24	
El100-0602-Sbw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
Slq090-010-Kcgb-Em2-268	SERVO MOTOR
Sr311005sfmab1138	SR31 SERIES ACTUATOR
El100-0605-Srb-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
El100-0602-Shr-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
Slq115005kcgsem2	SERVO MOTOR
El100-0605-Srw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	

Gsm40-0602-Mef-Ab7-238-Xm-36269	
Slq115-005-Kags-Em2-168	
Gsm200304mxmem2268xt40479	ACTUATOR 1.244AMP 460V RPM5000
Gsm40-0602-Mka-Cm1-258-Xh-56589	
El100-0602-Scr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
Gsx30-1402-Mdm-Ab9-368-Rb	LINEAR ACTUATOR 14IN STROKE
Slq090025kcgsem2	MOTOR
Gsx400605mfmbab52	ACTUATOR
Gsm300601memab72	ACTUATOR
Sr31-1005-Mtm-Ab7-238-45	LINEAR ACTUATOR 3.4A 4500RPM 230V
Sr310602mcmem2268rb	ELECTRONIC ACTUATOR
El100-0601-Snr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
Gsm40-0601-Mma-Sm2-258-Rb-Sr	
El100-0605-Shw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	
El100-0605-Shw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3	
Slq090-010-Kcgs-Em2-268	SERVO MOTOR
Gms30-0602-Mmasm3-258	
El100-0605-Srw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3	