Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Hub City

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine ya da www.yursat.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Hub City Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Hub City Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
022021103	A00016840 Hub City Cast Iron Bevel Reducer M3 1/1 D,E ST Catalog #:M3 1/1 D,E ST Part
GEARBOX HUB CITY MODEL 325	
24- Glassline Grinding Hub city reducer drive gear	hub tightening
25- Glassline Grinding Hub city reduction gear	
26- Glassline Grinding Hub city reducer drive big	gear hub tightening
27- Glassline Breaking Hub city gearbox big gear	
0220-21101	
REDUCER; I: 7.99:1;	
0220-74341-165M 1/1 AB	
0220-08386	384L 15/1 B WR 143TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08409	384L 10/1 C WR 143TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08433	385L 10/1 A WR 56C 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-09760	386L 5/1 R WR 182TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08377	384L 10/1 B WR 56C-WORM GEAR DRIVE
0220-08389	384L 40/1 B WR 143TC-WORM GEAR DRIVE

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
0220-08547	385L 20/1 B WR 56C 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08658	388L 15/1 R WR 56C STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08522	385L 15/1 B WR 56C 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08292	382L 30/1 A WR 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08276	381L 30/1 B WR-WORM GEAR DRIVE
0220-08645	388L 40/1 L WR 143TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08507	385L 20/1 A WR 182TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08504	385L 5/1 A WR 182TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08603	385L 20/1 B WR 182TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08639	388L 60/1 L WR 56C STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08661	388L 40/1 R WR 56C STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-03452	600 2/1 A,B ST-BEVEL GEAR DRIVE
0220-08583	385L 60/1 B WR 143TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08413	384L 40/1 C WR 143TC-WORM GEAR DRIVE
0220-09763	386L 20/1 R WR 182TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-09765	386L 40/1 R WR 182TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08579	385L 20/1 B WR 143TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08431	385L 60/1 A WR 56C 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08395	384L 20/1 B WR 182TC-WORM GEAR DRIVE
022120310	GEAR REDUCER
0220-08558	385L 50/1 B WR 143TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08660	388L 30/1 R WR 56C STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08367	384L 60/1 A WR 143TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08442	385L 15/1 A WR 56C 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08318	382L 50/1 A WR 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08553	385L 10/1 B WR 143TC 1.438-WORM GEAR DRIVE

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
0220-08321	382L 10/1 B WR 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08352	384L 5/1 A WR 56C-WORM GEAR DRIVE
0220-09603	386L 20/1 L WR 56C 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08310	382L 50/1 A WR 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08527	385L 60/1 B WR 56C 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-09578	386L 15/1 L WR 56C 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08483	385L 20/1 A WR 143TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08596	385L 30/1 B WR 182TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08400	384L 5/1 C WR 56C-WORM GEAR DRIVE
0220-08296	382L 5/1 A WR 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-09756	386L 30/1 R WR 182TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08491	385L 20/1 A WR 182TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08651	388L 20/1 L WR 182TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08536	385L 5/1 B WR 56C 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08368	384L 5/1 A WR 182TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08339	382L 20/1 B WR 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08436	385L 30/1 A WR 56C 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08274	381L 15/1 B WR-WORM GEAR DRIVE
0220-08355	384L 20/1 A WR 56C-WORM GEAR DRIVE
0220-61437-216	GEAR DRIVE WORM MODEL 216 5/1RATIO 143TC FRAME
0220-08390	384L 50/1 B WR 143TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08454	385L 50/1 A WR 56C 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-06303-1010	GEAR REDUCER 1:1RATIO
0220-09585	386L 10/1 L WR 56C 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08366	384L 50/1 A WR 143TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08663	388L 60/1 R WR 56C STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
0220-09754	386L 15/1 R WR 182TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08479	385L 60/1 A WR 143TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08593	385L 10/1 B WR 182TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-09757	386L 40/1 R WR 182TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08646	388L 50/1 L WR 143TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-74202-66m	
0220-09582	386L 50/1 L WR 56C 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08484	385L 30/1 A WR 143TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08481	385L 10/1 A WR 143TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08356	384L 30/1 A WR 56C-WORM GEAR DRIVE
0220-06304-1010	BEVEL GEAR DRIVE 1:1RATIO
0220-08586	385L 15/1 B WR 182TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08404	384L 30/1 C WR 56C-WORM GEAR DRIVE
0220-08534	385L 50/1 B WR 56C 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08264	381L 5/1 A WR-WORM GEAR DRIVE
0220-08580	385L 30/1 B WR 143TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08519	385L 60/1 A WR 182TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08403	384L 20/1 C WR 56C-WORM GEAR DRIVE
0220-08638	388L 50/1 L WR 56C STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08455	385L 60/1 A WR 56C 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-16332	383L 50/1 L WR 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08571	385L 20/1 B WR 143TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08643	388L 20/1 L WR 143TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08446	385L 50/1 A WR 56C 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08486	385L 50/1 A WR 143TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08499	385L 20/1 A WR 182TC 1.938-WORM GEAR DRIVE

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
022081215	GEAR
0220-08528	385L 5/1 B WR 56C 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08512	385L 5/1 A WR 182TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-16326	383L 5/1 L WR 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08570	385L 15/1 B WR 143TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08590	385L 50/1 B WR 182TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08397	384L 40/1 B WR 182TC-WORM GEAR DRIVE
0220-09589	386L 40/1 L WR 56C 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08421	384L 40/1 C WR 182TC-WORM GEAR DRIVE
0220-16339	383L 40/1 L WR 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-16337	383L 20/1 L WR 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08325	382L 40/1 B WR 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08497	385L 10/1 A WR 182TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08314	382L 15/1 A WR 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08578	385L 15/1 B WR 143TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08266	381L 15/1 A WR-WORM GEAR DRIVE
0220-62066-264	REDUCER 20:1RATIO STYLE A 264LB/IN
0220-08438	385L 50/1 A WR 56C 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08410	384L 15/1 C WR 143TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08549	385L 40/1 B WR 56C 2.188-WORM GEAR DRIVE
0230-38007	4504L 300/1 WR 56C SINGLE OUTPUT-WORM GEAR DRIVE
0220-08464	385L 5/1 A WR 143TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-09592	386L 5/1 L WR 56C 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08351	382L 60/1 B WR 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08490	385L 15/1 A WR 182TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-62882-324	REDUCER 10:1RATIO STYLE C

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
0220-08289	382L 10/1 A WR 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-09601	386L 10/1 L WR 56C 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-09596	386L 30/1 L WR 56C 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-09764	386L 30/1 R WR 182TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-09607	386L 60/1 L WR 56C 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08299	382L 20/1 A WR 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08342	382L 50/1 B WR 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08374	384L 50/1 A WR 182TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08332	382L 30/1 B WR 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08309	382L 40/1 A WR 2.000-WORM GEAR DRIVE
B 350x1 1/2	
0220-08308	382L 30/1 A WR 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08545	385L 10/1 B WR 56C 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-03458	600 2/1 G ST-BEVEL GEAR DRIVE
0220-08575	385L 60/1 B WR 143TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08531	385L 20/1 B WR 56C 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-16343	383L 10/1 L WR 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08297	382L 10/1 A WR 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08572	385L 30/1 B WR 143TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08269	381L 40/1 A WR-WORM GEAR DRIVE
0220-16321	383L 20/1 L WR 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08556	385L 30/1 B WR 143TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-09576	386L 5/1 L WR 56C 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08587	385L 20/1 B WR 182TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08563	385L 20/1 B WR 143TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08557	385L 40/1 B WR 143TC 1.438-WORM GEAR DRIVE

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
0220-08488	385L 5/1 A WR 182TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08666	388L 15/1 R WR 143TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08564	385L 30/1 B WR 143TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08267	381L 20/1 A WR-WORM GEAR DRIVE
0220-08529	385L 10/1 B WR 56C 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08378	384L 15/1 B WR 56C-WORM GEAR DRIVE
0220-08469	385L 40/1 A WR 143TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08305	382L 10/1 A WR 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08637	388L 40/1 L WR 56C STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-59348-800	GEAR DRIVE RIGHT ANGLE
0220-16333	383L 60/1 L WR 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08306	382L 15/1 A WR 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08585	385L 10/1 B WR 182TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08592	385L 5/1 B WR 182TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08669	388L 40/1 R WR 143TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-16324	383L 50/1 L WR 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08650	388L 15/1 L WR 182TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08674	388L 15/1 R WR 182TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08370	384L 15/1 A WR 182TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08515	385L 20/1 A WR 182TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08417	384L 10/1 C WR 182TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08597	385L 40/1 B WR 182TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08427	385L 20/1 A WR 56C 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08440	385L 5/1 A WR 56C 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08435	385L 20/1 A WR 56C 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08402	384L 15/1 C WR 56C-WORM GEAR DRIVE

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
0220-08541	385L 40/1 B WR 56C 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08365	384L 40/1 A WR 143TC-WORM GEAR DRIVE
0220-09587	386L 20/1 L WR 56C 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08411	384L 20/1 C WR 143TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08537	385L 10/1 B WR 56C 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08667	388L 20/1 R WR 143TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08654	388L 50/1 L WR 182TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-16320	383L 15/1 L WR 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08468	385L 30/1 A WR 143TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08503	385L 60/1 A WR 182TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-09588	386L 30/1 L WR 56C 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08467	385L 20/1 A WR 143TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-74537	
0220-16331	383L 40/1 L WR 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08388	384L 30/1 B WR 143TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08559	385L 60/1 B WR 143TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08463	385L 60/1 A WR 143TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08441	385L 10/1 A WR 56C 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08271	381L 60/1 A WR-WORM GEAR DRIVE
0220-08538	385L 15/1 B WR 56C 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08532	385L 30/1 B WR 56C 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08492	385L 30/1 A WR 182TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08462	385L 50/1 A WR 143TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08328	382L 5/1 B WR 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08381	384L 40/1 B WR 56C-WORM GEAR DRIVE
0220-08319	382L 60/1 A WR 2.188-WORM GEAR DRIVE

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
0220-09600	386L 5/1 L WR 56C 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08679	388L 60/1 R WR 182TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08362	384L 15/1 A WR 143TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08419	384L 20/1 C WR 182TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08494	385L 50/1 A WR 182TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08514	385L 15/1 A WR 182TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08506	385L 15/1 A WR 182TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08582	385L 50/1 B WR 143TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08414	384L 50/1 C WR 143TC-WORM GEAR DRIVE
0220-16334	383L 5/1 L WR 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08360	384L 5/1 A WR 143TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08392	384L 5/1 B WR 182TC-WORM GEAR DRIVE
0220-09606	386L 50/1 L WR 56C 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08418	384L 15/1 C WR 182TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08474	385L 15/1 A WR 143TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08422	384L 50/1 C WR 182TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08552	385L 5/1 B WR 143TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08485	385L 40/1 A WR 143TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08568	385L 5/1 B WR 143TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08595	385L 20/1 B WR 182TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-09766	386L 50/1 R WR 182TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08320	382L 5/1 B WR 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-09586	386L 15/1 L WR 56C 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-09597	386L 40/1 L WR 56C 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08600	385L 5/1 B WR 182TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08358	384L 50/1 A WR 56C-WORM GEAR DRIVE

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
0220-08500	385L 30/1 A WR 182TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-04639	1000 2/1 A,B ST-BEVEL GEAR DRIVE
0220-08307	382L 20/1 A WR 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-09602	386L 15/1 L WR 56C 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08478	385L 50/1 A WR 143TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-09605	386L 40/1 L WR 56C 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08573	385L 40/1 B WR 143TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08423	384L 60/1 C WR 182TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08430	385L 50/1 A WR 56C 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08315	382L 20/1 A WR 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08511	385L 60/1 A WR 182TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08376	384L 5/1 B WR 56C-WORM GEAR DRIVE
0220-08459	385L 20/1 A WR 143TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
Hi4042e	DRIVE
0220-16341	383L 60/1 L WR 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08518	385L 50/1 A WR 182TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-16322	383L 30/1 L WR 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08461	385L 40/1 A WR 143TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08272	381L 5/1 B WR-WORM GEAR DRIVE
0220-08543	385L 60/1 B WR 56C 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08415	384L 60/1 C WR 143TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08505	385L 10/1 A WR 182TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-09609	386L 10/1 L WR 143TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08604	385L 30/1 B WR 182TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08584	385L 5/1 B WR 182TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08472	385L 5/1 A WR 143TC 2.000-WORM GEAR DRIVE

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
0220-08341	382L 40/1 B WR 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08517	385L 40/1 A WR 182TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08598	385L 50/1 B WR 182TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08380	384L 30/1 B WR 56C-WORM GEAR DRIVE
0220-09590	386L 50/1 L WR 56C 1.938-WORM GEAR DRIVE
0230-14649	
0220-09599	386L 60/1 L WR 56C 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08346	382L 15/1 B WR 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08349	382L 40/1 B WR 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08301	382L 40/1 A WR 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08295	382L 60/1 A WR 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08439	385L 60/1 A WR 56C 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08277	381L 40/1 B WR-WORM GEAR DRIVE
0220-08640	388L 5/1 L WR 143TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08476	385L 30/1 A WR 143TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08317	382L 40/1 A WR 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-09759	386L 60/1 R WR 182TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08384	384L 5/1 B WR 143TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08316	382L 30/1 A WR 2.188-WORM GEAR DRIVE
0221-15174	
0220-08649	388L 10/1 L WR 182TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-09594	386L 15/1 L WR 56C 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08535	385L 60/1 B WR 56C 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-03454	600 2/1 D,E ST-BEVEL GEAR DRIVE
0220-08293	382L 40/1 A WR 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08361	384L 10/1 A WR 143TC-WORM GEAR DRIVE

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
0220-09584	386L 5/1 L WR 56C 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08322	382L 15/1 B WR 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08523	385L 20/1 B WR 56C 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08565	385L 40/1 B WR 143TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
022081242	DRIVE
0220-08664	388L 5/1 R WR 143TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08670	388L 50/1 R WR 143TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08326	382L 50/1 B WR 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08540	385L 30/1 B WR 56C 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08458	385L 15/1 A WR 143TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-03453	600 1.5/1 D,E ST-BEVEL GEAR DRIVE
0220-08456	385L 5/1 A WR 143TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08659	388L 20/1 R WR 56C STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-00909 165	
0220-08676	388L 30/1 R WR 182TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08268	381L 30/1 A WR-WORM GEAR DRIVE
0220-08470	385L 50/1 A WR 143TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08290	382L 15/1 A WR 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08498	385L 15/1 A WR 182TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08457	385L 10/1 A WR 143TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08510	385L 50/1 A WR 182TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08437	385L 40/1 A WR 56C 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08391	384L 60/1 B WR 143TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08357	384L 40/1 A WR 56C-WORM GEAR DRIVE
0220-08336	382L 5/1 B WR 2.000-WORM GEAR DRIVE
022059302800	REDUCER

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
0220-08393	384L 10/1 B WR 182TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08373	384L 40/1 A WR 182TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08294	382L 50/1 A WR 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08602	385L 15/1 B WR 182TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08371	384L 20/1 A WR 182TC-WORM GEAR DRIVE
0220-16319	383L 10/1 L WR 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-16330	383L 30/1 L WR 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08480	385L 5/1 A WR 143TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08420	384L 30/1 C WR 182TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08567	385L 60/1 B WR 143TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08653	388L 40/1 L WR 182TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08475	385L 20/1 A WR 143TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08672	388L 5/1 R WR 182TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
022120309	GEAR REDUCER
0220-16323	383L 40/1 L WR 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08363	384L 20/1 A WR 143TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08288	382L 5/1 A WR 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08300	382L 30/1 A WR 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08412	384L 30/1 C WR 143TC-WORM GEAR DRIVE
0220-77774	SPEED REDUCER RATIO-5:1
0220-08313	382L 10/1 A WR 2.188-WORM GEAR DRIVE
3204ull60056syn	GEAR REDUCER
0220-08539	385L 20/1 B WR 56C 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08489	385L 10/1 A WR 182TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08329	382L 10/1 B WR 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08542	385L 50/1 B WR 56C 2.000-WORM GEAR DRIVE

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
0220-08562	385L 15/1 B WR 143TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08311	382L 60/1 A WR 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-16318	383L 5/1 L WR 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-16327	383L 10/1 L WR 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08334	382L 50/1 B WR 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08551	385L 60/1 B WR 56C 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08416	384L 5/1 C WR 182TC-WORM GEAR DRIVE
022062757322	PART
3204ulr60056syn	GEAR REDUCER
0220-08330	382L 15/1 B WR 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08323	382L 20/1 B WR 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08509	385L 40/1 A WR 182TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08398	384L 50/1 B WR 182TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08345	382L 10/1 B WR 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-78542	381 20/1 A WR-WORM GEAR DRIVE
0220-08450	385L 15/1 A WR 56C 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08444	385L 30/1 A WR 56C 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08662	388L 50/1 R WR 56C STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-03456	600 2/1 C,F ST-BEVEL GEAR DRIVE
0220-08408	384L 5/1 C WR 143TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08606	385L 50/1 B WR 182TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08599	385L 60/1 B WR 182TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08550	385L 50/1 B WR 56C 2.188-WORM GEAR DRIVE
66m	
0220-08471	385L 60/1 A WR 143TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
022064697454	GEAR ASSEMBLY

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
0220-08675	388L 20/1 R WR 182TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08333	382L 40/1 B WR 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08350	382L 50/1 B WR 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08566	385L 50/1 B WR 143TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08671	388L 60/1 R WR 143TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08387	384L 20/1 B WR 143TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08641	388L 10/1 L WR 143TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08270	381L 50/1 A WR-WORM GEAR DRIVE
0220-08561	385L 10/1 B WR 143TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08327	382L 60/1 B WR 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08340	382L 30/1 B WR 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08335	382L 60/1 B WR 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08648	388L 5/1 L WR 182TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
022105114	GEAR BOX
0220-09595	386L 20/1 L WR 56C 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08372	384L 30/1 A WR 182TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08324	382L 30/1 B WR 1.438-WORM GEAR DRIVE
0230-07519	266 20/1 L WR 143TC 1.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08526	385L 50/1 B WR 56C 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08385	384L 10/1 B WR 143TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08407	384L 60/1 C WR 56C-WORM GEAR DRIVE
0220-16328	383L 15/1 L WR 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08275	381L 20/1 B WR-WORM GEAR DRIVE
0220-08453	385L 40/1 A WR 56C 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08554	385L 15/1 B WR 143TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-16329	383L 20/1 L WR 1.938-WORM GEAR DRIVE

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
0220-09608	386L 5/1 L WR 143TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-16338	383L 30/1 L WR 2.000-WORM GEAR DRIVE
2604-2400/1	GEARBOX DOUBLE REDUCTION 2400:1RATIO
0220-08304	382L 5/1 A WR 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-09762	386L 15/1 R WR 182TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08426	385L 15/1 A WR 56C 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08369	384L 10/1 A WR 182TC-WORM GEAR DRIVE
0220-09598	386L 50/1 L WR 56C 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08581	385L 40/1 B WR 143TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-16342	383L 5/1 L WR 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08347	382L 20/1 B WR 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08502	385L 50/1 A WR 182TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0270-09511	SSW325 7.5/1 A WR 143TC 1.875-SS WORM GEAR DRIVE
0220-08432	385L 5/1 A WR 56C 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08677	388L 40/1 R WR 182TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08424	385L 5/1 A WR 56C 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-09577	386L 10/1 L WR 56C 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08656	388L 5/1 R WR 56C STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08265	381L 10/1 A WR-WORM GEAR DRIVE
0220-08291	382L 20/1 A WR 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08544	385L 5/1 B WR 56C 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08359	384L 60/1 A WR 56C-WORM GEAR DRIVE
0220-08577	385L 10/1 B WR 143TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08487	385L 60/1 A WR 143TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08405	384L 40/1 C WR 56C-WORM GEAR DRIVE
0220-08555	385L 20/1 B WR 143TC 1.438-WORM GEAR DRIVE

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
0220-09752	386L 5/1 R WR 182TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08548	385L 30/1 B WR 56C 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08668	388L 30/1 R WR 143TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-09761	386L 10/1 R WR 182TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08382	384L 50/1 B WR 56C-WORM GEAR DRIVE
0220-08588	385L 30/1 B WR 182TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-09579	386L 20/1 L WR 56C 1.438-WORM GEAR DRIVE
800-1/1-Gg	BEVEL GEAR DRIVE
0220-08448	385L 5/1 A WR 56C 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08652	388L 30/1 L WR 182TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08449	385L 10/1 A WR 56C 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08375	384L 60/1 A WR 182TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08636	388L 30/1 L WR 56C STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08337	382L 10/1 B WR 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-09583	386L 60/1 L WR 56C 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08379	384L 20/1 B WR 56C-WORM GEAR DRIVE
0220-08353	384L 10/1 A WR 56C-WORM GEAR DRIVE
0220-08601	385L 10/1 B WR 182TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08521	385L 10/1 B WR 56C 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08445	385L 40/1 A WR 56C 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08525	385L 40/1 B WR 56C 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-62888-324	REDUCER 50:1RATIO STYLE C
0220-08452	385L 30/1 A WR 56C 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-09580	386L 30/1 L WR 56C 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08451	385L 20/1 A WR 56C 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08516	385L 30/1 A WR 182TC 2.188-WORM GEAR DRIVE

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
0220-16340	383L 50/1 L WR 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-09767	386L 60/1 R WR 182TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08673	388L 10/1 R WR 182TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08477	385L 40/1 A WR 143TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08493	385L 40/1 A WR 182TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
20-2002035	SHAFT DRIVE PARALLEL DOUBLE REDUCTION 5:1
022078589382	GEAR BOX
0220-08331	382L 20/1 B WR 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08647	388L 60/1 L WR 143TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08574	385L 50/1 B WR 143TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08524	385L 30/1 B WR 56C 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08303	382L 60/1 A WR 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08642	388L 15/1 L WR 143TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-09755	386L 20/1 R WR 182TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08429	385L 40/1 A WR 56C 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08569	385L 10/1 B WR 143TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08496	385L 5/1 A WR 182TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-09604	386L 30/1 L WR 56C 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08465	385L 10/1 A WR 143TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08520	385L 5/1 B WR 56C 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08399	384L 60/1 B WR 182TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08348	382L 30/1 B WR 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08546	385L 15/1 B WR 56C 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-08447	385L 60/1 A WR 56C 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08302	382L 50/1 A WR 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-04079	

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
0220-08425	385L 10/1 A WR 56C 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08394	384L 15/1 B WR 182TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08560	385L 5/1 B WR 143TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08589	385L 40/1 B WR 182TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08501	385L 40/1 A WR 182TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-09753	386L 10/1 R WR 182TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08343	382L 60/1 B WR 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-09591	386L 60/1 L WR 56C 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08273	381L 10/1 B WR-WORM GEAR DRIVE
0220-08657	388L 10/1 R WR 56C STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
32046001ulrwr56	GEAR REDUCER
0220-08533	385L 40/1 B WR 56C 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-16335	383L 10/1 L WR 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08383	384L 60/1 B WR 56C-WORM GEAR DRIVE
0220-08312	382L 5/1 A WR 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-09593	386L 10/1 L WR 56C 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08396	384L 30/1 B WR 182TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08508	385L 30/1 A WR 182TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08530	385L 15/1 B WR 56C 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08354	384L 15/1 A WR 56C-WORM GEAR DRIVE
0220-08644	388L 30/1 L WR 143TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-16336	383L 15/1 L WR 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08364	384L 30/1 A WR 143TC-WORM GEAR DRIVE
0220-08513	385L 10/1 A WR 182TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-16325	383L 60/1 L WR 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08344	382L 5/1 B WR 2.188-WORM GEAR DRIVE

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.

Yursat Dış Tic. Mühendislik
Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. 4. Kantar Sok. Asya Plaza Kat:5 No:505
Osmangazi/BURSA
info@yursat.com.tr
www.yursat.com.tr

Ürün	Açıklama
0220-08460	385L 30/1 A WR 143TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-04405	GEAR DRIVE SPIRAL BEVEL 11:1RATIO MODEL 920
0220-08406	384L 50/1 C WR 56C-WORM GEAR DRIVE
0220-08495	385L 60/1 A WR 182TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08298	382L 15/1 A WR 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08605	385L 40/1 B WR 182TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08443	385L 20/1 A WR 56C 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-03455	600 1.5/1 C,F ST-BEVEL GEAR DRIVE
0220-08466	385L 15/1 A WR 143TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08576	385L 5/1 B WR 143TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
022119680ulr56c	REPLACED OBSOLETE 0221-12873
0220-08678	388L 50/1 R WR 182TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-08401	384L 10/1 C WR 56C-WORM GEAR DRIVE
0220-08473	385L 10/1 A WR 143TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08482	385L 15/1 A WR 143TC 2.188-WORM GEAR DRIVE
0220-09758	386L 50/1 R WR 182TC 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-62060-264	REDUCER 40:1RATIO STYLE C
0220-08338	382L 15/1 B WR 2.000-WORM GEAR DRIVE
0220-08665	388L 10/1 R WR 143TC STD FLANGE-WORM GEAR DRIVE
0220-09581	386L 40/1 L WR 56C 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08591	385L 60/1 B WR 182TC 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08428	385L 30/1 A WR 56C 1.438-WORM GEAR DRIVE
0220-08594	385L 15/1 B WR 182TC 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-08434	385L 15/1 A WR 56C 1.938-WORM GEAR DRIVE
0220-22913-215	GEAR REDUCER MODEL 215 20:1RATIO STYLE A

YURSAT yedek parça tedariği yapan bir şirkettir. Sitemizde bulunan markaların yetkili distribütörü yada temsilcisi değildir.